Caractéristiques:

- Super effet sonore
- · Affichage des scores individuels
- · Bonus accordé pour les scores suivants:

7 - 10 points de bonus 77 - 100 points de bonus 777 - 300 points de bonus

- 300 points de bonus - Pour le savoir, essayez donc!

• Différents niveaux de difficulté pour mettre à l'épreuve l'habileté du joueur

· Affichage vif du score

- · Facile à commander (seulement trois boutons)
- · Positionnement variable du plateau de jeu (sur table ou sur pied)

Démarrage:

1. Branchez la prise "Jack" de l'adaptateur au dos de l'écran de l'affichage du score

2. Branchez l'adaptateur 1 à la prise murale

3. Commutez l'interrupteur coulissant vers la position ON

4. Appuyez sur le bouton PLAYER SELECT

- 5. Appuyez sur le bouton SKILL LEVEL
- Appuyez sur le bouton START/RESET (démarrage/remise à zéro) pour jouer. Lorsque le flipper sera prêt, vous entendrez "ding-ding".

La partie:

Une partie comprend 9 boules par défaut. Vous pouvez toutefois modifier le nombre de boules pour chaque partie en définissant le niveau de difficulté.

Niveau de difficulté	Nombre de boules	Difficulté
0	9	Débutant
s notifical 1/30 of rethyd	7	Normal
2	5	Expert

Le but du jeu est de lancer la boule sur la zone de jeu, d'utiliser les flippers pour garder le plus longtemps possible la boule dans la zone de jeu, ce qui vous permettra d'obtenir le score le plus élevé possible. Une boule est considérée comme "terminée" quand elle sort de la zone de jeu par le bas.

Messages affichés:

Message	Signification
-HI-	Record. Quand ce message est affiché, le record suivant est affiché. Le record est conservé après chaque partie. Il est remis à zéro si on éteint le flipper.
P1-X* P2-X*	Ce message est affiché à chaque changement de boule. X indique le nombre de boules restant à jouer. "P1-5" signifie qu'il reste encore 5 boules au joueur 1 et que c'est à son tour de jouer.
P1-P2-	Lorsque toutes les boules sont "terminées", ce message apparaît. Il signfie que le score du joueur s'affiche. "P1-" pour le joueur 1; "P2-" pour le joueur 2.

Touches de commande:

L'écran d'affichage du score possède quatre touches de commande, dont les fonctions sont:

Touche de commande Description		
INTERRUPTEUR OFF / ON (Arrêt / Marche)	Faire coulisser l'interrupteur pour allumer ou éteindre le flipper.	
PLAYER SELECT (Sélection du joueur)	Appuyer pour changer le mode joueur en cours. L'affichage suivant signifie : "1PL" – un joueur "2PL" – deux joueurs	
SKILL LEVEL (Niveau de difficulté)	Appuyer pour changer le niveau de difficulté. L'affichage suivant signifie : "L0" – difficulté 0 "L1" – difficulté 1 "L2" – difficulté 2	
START / RESET (Démarrage Remise à zéro)	Appuyer pour remettre à zéro ou commencer une nouvelle partie. A la fin d'une partie, il faut appuyer sur cette touche pour rejouer. Le score est remis à zéro à chaque nouvelle partie. Vous pouvez arrêter le jeu en cours de partie. Vous pouvez sélectionner le niveau de difficulté, le nombre de joueurs (un ou deux).	

Témoins lumineux pour le mode joueur:

Témoin lumineux	ineux Description	
ROUGE	Lorsqu'il est allumé, c'est au tour du joueur 1 de jouer.	
VERT	Lorsqu'il est allumé, c'est au tour du joueur 2 de jouer.	

En cas de problème:

Problèmes	Causes possibles	Comment y remédier
Le moteur ne fonctionne pas	Le jeu n'a pas été activé	Appuyer sur "RESET/START" pour commencer la partie
Le témoin joueur ne s'allume pas	Le jeu n'a pas été activé	Appuyer sur "RESET/START" pour commencer la partie
Les voyants lumineux de la zone de jeu ne s'allument pas	Le jeu n'a pas été activé	Appuyer sur "RESET/START" pour commencer la partie
Le score n'augmente pas quand la boule d'argent atteint les cibles	Le jeu n'a pas été activé	Appuyer sur "RESET/START" pour commencer la partie
	Détection du score bonus	Le score n'augmente pas pendant ce temps

Capacianistiques	L'interrupteur n'a pas été positionné sur ON	Mettre l'interrupteur en position ON (Marche)
	L'interrupteur a été commuté sur ON, puis sur OFF trop rapidement	Mettre l'interrupteur en position OFF (Arrêt) et attendre au moins 15 secondes avant de le remettre sur ON
Pas de réponse lorsqu'on appuie sur "RESET/START"	L'unité est bloquée	Mettre l'interrupteur en position OFF (Arrêt) et attendre au moins 15 secondes avant de le remettre sur ON
	Détection du score bonus	Attendre jusqu'à ce que le bonus soit ajouté au score et essayer à nouveau
	Vous avez appuyé sur plusieurs touches en même temps	Relâcher les touches et réessayer
Rien ne se passe quand on appuie sur "PLAYER SELECT"	La partie est en cours	Appuyer sur "RESET/START" pour arrêter la partie
	Vous avez appuyé sur plusieurs touches en même temps	Relâcher les touches et réessayer
Pas de musique	La partie n'a pas commencé	Appuyer sur "RESET/START" pour commencer la partie
de fond	Le mode veille est activé	Appuyer sur "RESET/START" pour "revenir" au mode normal
Le record est réinitialisé à "0000"	Le flipper a été éteint puis rallumé	Ne pas éteindre le flipper (cf. mise en veill pour plus de détails)
Score incorrect	L'unité est bloquée	Mettre l'interrupteur en position OFF (Arrêt) et attendre au moins 15 secondes avant de le remettre sur ON
Le score défile automatiquement après que la partie a été engagée	La boule d'argent reste bloquée contre la cible	Secouer le plateau de jeu pour libérer la boule

Mise en veille automatique:

La boule roule

lentement

Pour réduire la consommation d'énergie, le flipper se met automatiquement en veille (mise en veille activée) après 3 minutes (si aucune partie n'est engagée).

Repositionner l'unité à plat

Le plateau de jeu n'a pas une

inclinaison appropriée

NOTE:

LE FLIPPER ET L'ADAPTATEUR PRESENTENT UNE FAIBLE CONSOMMATION EN ELECTRICITÉ MÊME EN MODE VEILLE. POUR DES MESURES DE SECURITÉ ET D'ECONOMIE D'ENERGIE, IL EST RECOMMANDE DE DEBRANCHER L'ADAPTATEUR DE LA PRISE MURALE TANT QUE LE FLIPPER N'EST PAS UTILISE.

MODO DE EMPLEO ESPAÑOL

Características:

- · Superefecto sonoro
- Visualización de los tanteos individuales
- · Bonus acordado para los siguientes tanteos:

7 - 10 puntos de bonus 77 - 100 puntos de bonus 777 - 300 puntos de bonus 7777 - para saberlo ¡pruébelo!

- · Skill para probar la habilidad del jugador
- · Visualización precisa del tanteo
- · Fácil de dirigir (solamente tres botones)
- · Posicionamiento variable del plato de juego (sobre la mesa o sobre un pie)

Lanzamiento:

- 1. Enchufe la toma "Jack" del adaptador en la parte trasera de la pantalla de visualización del tanteo.
- 2. Enchufe el adaptador 1 en la toma mural.
- 3. Conmute el interruptor deslizándolo hacia la posición ON
- 4. Pulse en el botón PLAYER SELECT
- 5. Pulse en el botón SKILL LEVEL
- Pulse en el botón START/RESET (lanzamiento/puesta a cero).
 Cuando el billar automático esté listo, usted oirá "ding-ding".

La partida

Una partida comprende 9 bolas por defecto. No obstante, usted puede modificar el número de bolas para cada partida definiendo el nivel de dificultad.

Nivel de dificultad	Número de bolas	Dificultad
0	9	Principiante
1	7	Normall
2	5	Experimentado

El objetivo del juego consiste en lanzar la bola en la zona de juego, utilizar los billares automáticos para guardar el mayor tiempo posible la bola en la zona de juego, lo que le permitirá obtener el más elevado tanteo posible.

Una bola se considera como "terminada" cuando sale de la zona de juego por la parte baja.

Mensajes visualizados:

Mensaje	Significación
-HI-	Récord. Cuando se visualiza ese mensaje, se visualiza el récord siguiente. El récord se conserva después de cada partida. Si se apaga el billar automático se pone a cero.
P1-X* P2-X*	Este mensaje se visualiza cada vez que se cambia de bola. X indica el número de bolas que quedan por jugar. "P1-5" significa que aún le quedan 5 bolas al jugador 1 y que le ha llegado el turno de jugar.
P1-P2-	Cuando se han "terminado" todas las bolas, aparece este mensaje. Significa que se visualiza el tanteo del jugador. "P1- para el jugador 1; "P2-" para el jugador 2.